



- Ⓜ コンセント
- Ⓢ スピーカージャック
- Ⓜ マイクホンジャック
- Ⓜ テレビ端子
- OT T型コンセント